

Betriebsanleitung

Kompress 600A / 750A / 1000A (mit mechanischem bzw. kraftbetriebenem Antrieb)

Sicherheitshinweise und Unfallschutz

- Gefahrloses Arbeiten ist nur möglich, wenn die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise strikt befolgt werden.
- Regale dürfen nur unter Beachtung der vom Hersteller mitgelieferten Bauteile durch vom Werk beauftragte Subunternehmen montiert werden.
- Die Regalanlage darf nur für den Zweck für den sie erstellt wurde, benutzt werden.
- Bei Eigenumbau der Regalanlage erlischt die Gewährleistung und die Verantwortung des Herstellers.

Vor Benutzung der Regalanlage

- Personal, das die Regalanlage benutzt, muss entsprechend BGR 234 (Richtlinie für Lagereinrichtungen und –geräte) eingewiesen werden.
- Vom Betreiber der Anlage muss dazu eine Arbeitsanweisung erstellt werden.

Benutzung der Regalanlage

- Beim Verfahren der Anlage dürfen sich keine Personen oder Gegenstände im Arbeitsgang befinden.
- Das Lagergut muss stabil eingelagert und ohne Verkanten entnommen werden.
- Das Lagergut darf aus dem Regal nicht herausragen.
- Auf dem obersten Boden (Deckel) darf kein Lagergut abgelegt werden.
- Die Tragfähigkeit der Böden bzw. der Regalanlage muss beachtet werden! (Siehe Typenschild an der Regalanlage)
- Festgestellte Schäden müssen unverzüglich dem Sicherheitsbeauftragten gemeldet werden.

Wartung / Prüfung

- **Achtung:**
Die regelmäßige Regalinspektion gem. DIN EN 15635 ist eine vorgeschriebene Prüfung, die jährlich von einem geprüften Regalinspekteur durchgeführt werden muss! Die Inspektionsprotokolle sind aufzubewahren.
- Sichtkontrollen sind durch unterwiesenes Personal regelmäßig durchzuführen. Ein formaler, schriftlicher Bericht ist aufzubewahren.

Zur Regalprüfung bzw. bei Reparaturarbeiten oder Störungen kontaktieren Sie bitte unseren werkseigenen Kundendienst:

ZIPPEL + Dinzl Service GmbH

Telefon: 09868 76-52

Industriestraße 1

Email: info@zippel.biz

91583 Schillingsfürst



Reinigungs- und Pflegeanweisung

Kompress 600A / 750A / 1000A (mit mechanischem bzw. kraftbetriebenem Antrieb)

Regal und Regaleinrichtung

- Sämtliche pulverbeschichteten (lackierten) Oberflächen benötigen keine besonderen Pflegemaßnahmen.
- Staub und andere leichte Verschmutzungen können mit einem Staubwedel oder einem weichen, leicht feuchten Tuch entfernt werden.
- Bei stärkeren Verschmutzungen können schonende, nicht ätzende Reinigungsmittel benutzt werden.
- Lösungsmittel sowie scheuernde Reinigungstücher/ Reiniger sollten nicht verwendet werden.
- Oberflächen sollten nicht über längere Zeit feucht oder nass belassen werden.
- Substanzen mit färbender oder bleichender Wirkung müssen unverzüglich entfernt werden.

Podest und Anfahrsträgen (falls vorhanden)

- Leichte Verunreinigungen können mit einem weichen, feuchten Tuch entfernt werden. Anschließend sollte mit einem trockenen Tuch nachgewischt werden.
- Bei stärkeren Verschmutzungen können schonende, nicht ätzende Reinigungsmittel benutzt werden.
- Lösungsmittel sowie scheuernde Reinigungstücher/ Reiniger sollten nicht verwendet werden.
- Die Oberfläche darf nicht über längere Zeit feucht oder nass belassen werden.
- Substanzen mit färbender oder bleichender Wirkung müssen unverzüglich vom Belag entfernt werden.

Schienanlage

- Staub und leichte Verschmutzungen auf der Schienenanlage sollten regelmäßig abgesaugt werden.
- Metallspäne, Reißzwecken, Büroklammern, Steinchen und sonstige Kleinteile müssen umgehend aus / von den Laufschiene entfernt werden, um Beschädigungen der Laufräder zu vermeiden.

Bei Störungen der Regalanlage oder bei Defekten kontaktieren Sie bitte umgehend unseren werkseitigen Kundendienst:

ZIPPEL + Dinzl Service GmbH

Telefon: 09868 76-52

Industriestraße 1

Email: info@zippel.biz

91583 Schillingsfürst

