

WICHTIG: Vermeiden Sie Fehlalarme - Hausnotruf ausschalten

Beachten Sie, dass der Hausnotruf auch nach ziehen des Stromkabels noch weiter funktionsfähig ist. Vermeiden Sie die Auslösung von Fehlalarmen während des Rücktransportes und schalten Sie den Hausnotruf aus. Gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie die mit einem roten Punkt gekennzeichnete Abdeckung auf der Rückseite der Basisstation. Diese wird wie folgt geöffnet: Direkt neben dem roten Punkt befindet sich ein kleiner Hebel. Drücken Sie diesen mit dem Finger in Richtung des Punktes. Danach kann die Klappe ganz einfach angehoben werden.

Nachdem Sie die Abdeckung geöffnet haben: Schalten Sie das Gerät aus indem Sie den schwarzen Regler, neben dem Kabelanschluss von **I** auf **O** schieben.

Damit ist das Hausnotrufgerät ausgeschaltet und es können keine weiteren Alarme ausgelöst werden. Auf der Vorderseite der Basisstation sollten jetzt auch alle Statuslampen ausgeschaltet sein.

Für telefonische Unterstützung wählen Sie: 0621 5490 1812



WICHTIG: Vermeiden Sie Fehlalarme - Hausnotruf ausschalten

Beachten Sie, dass der Hausnotruf auch nach ziehen des Stromkabels noch weiter funktionsfähig ist. Vermeiden Sie die Auslösung von Fehlalarmen während des Rücktransportes und schalten Sie den Hausnotruf aus. Gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie die mit einem roten Punkt gekennzeichnete Abdeckung auf der Rückseite der Basisstation. Diese wird wie folgt geöffnet: Direkt neben dem roten Punkt befindet sich ein kleiner Hebel. Drücken Sie diesen mit dem Finger in Richtung des Punktes. Danach kann die Klappe ganz einfach angehoben werden.

Nachdem Sie die Abdeckung geöffnet haben: Schalten Sie das Gerät aus indem Sie den schwarzen Regler, neben dem Kabelanschluss von **I** auf **O** schieben.

Damit ist das Hausnotrufgerät ausgeschaltet und es können keine weiteren Alarme ausgelöst werden. Auf der Vorderseite der Basisstation sollten jetzt auch alle Statuslampen ausgeschaltet sein.

Für telefonische Unterstützung wählen Sie: 0621 5490 1812



WICHTIG: Vermeiden Sie Fehlalarme - Hausnotruf ausschalten

Beachten Sie, dass der Hausnotruf auch nach ziehen des Stromkabels noch weiter funktionsfähig ist. Vermeiden Sie die Auslösung von Fehlalarmen während des Rücktransportes und schalten Sie den Hausnotruf aus. Gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie die mit einem roten Punkt gekennzeichnete Abdeckung auf der Rückseite der Basisstation. Diese wird wie folgt geöffnet: Direkt neben dem roten Punkt befindet sich ein kleiner Hebel. Drücken Sie diesen mit dem Finger in Richtung des Punktes. Danach kann die Klappe ganz einfach angehoben werden.

Nachdem Sie die Abdeckung geöffnet haben: Schalten Sie das Gerät aus indem Sie den schwarzen Regler, neben dem Kabelanschluss von **I** auf **O** schieben.

Damit ist das Hausnotrufgerät ausgeschaltet und es können keine weiteren Alarme ausgelöst werden. Auf der Vorderseite der Basisstation sollten jetzt auch alle Statuslampen ausgeschaltet sein.

Für telefonische Unterstützung wählen Sie: 0621 5490 1812

